



TERMÉKÚTMUTATÓ

2020. március 12.

Felhívás

A Promethean ActivPanel és ActivBoard felületének tisztítása és fertőtlenítése

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más nemzeti és nemzetközi szervezetek által a koronavírus további terjedésének megelőzésére nyújtott útmutatását követve a Promethean forgalmazói csapata a következőket ajánlja:

Az ActivPanel valamint az ActivBoard használata előtt és után a kézmosás vagy a hatékony kézfertőtlenítő használata kiemelten fontos.

Az ActivPanel rendszeres tisztítása ajánlott a megfelelő higiénias környezet fenntartása érdekében. Kérjük, az ActivPanel üveg tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki az ActivPanelt és húzza ki a tápkábelt
- **Ne permetezzen tisztító folyadékot közvetlenül az ActivPanelre**
- Az ActivPanel felületének tisztításához használjon száraz, 100%-os pamutkendőt vagy mikroszálal törölkendőt
- **Ne gyakoroljon túlzott nyomást az üvegfelületre**

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az ActivPanel keretének és távirányítójának megtisztításakor:

- Használjon 100% pamutkendőt vagy mikroszálal törölkendőt
- Amennyiben a keret vagy a távirányító olyan mértékben szennyezett, hogy szárazon nem hatékony a tisztításuk, abban az esetben enyhén nedves törölkendővel végezze a tisztítást
- Nedves kendő alkalmazása során ügyeljen, hogy nedvesség ne szivároghasson a készülék belsejébe, mert károsodást okozhat
- Végül törölje szárazra a keretet és a távirányítót

Az alábbi eljárás alkalmazható abban az esetben, amikor az ActivPanel üvegfelülete alaposabb fertőtlenítést igényel:

- Kapcsolja ki az ActivPanelt és húzza ki a tápkábelt
- Enyhén nedvesítsen meg 90%-os etanollal egy mikroszálas kendőt
Ezt a folyadékot közvetlenül ne alkalmazza az üvegfelületen
- Egyirányban törölje le a panel üvegfelületét, ügyelve arra, hogy a kerettel ne érintkezzen a kendő
A felületet nagy erővel nyomni tilos
- A tisztítást követően szárítsa meg a felületet, mikroszálas törölkendő segítségével

Figyelem: tartsa be a tisztítóoldat biztonsági előírásait, valamint gyermekektől tartsa távol.

Azon intézményekben, ahol elrendelték a tantermek általános fertőtlenítését, minden esetben gondoskodni kell az ActivPanel megfelelő védelméről, hiszen az alkalmazott vegyszerek kárt tehetnek a készülékekben.

- Áramtalanítsa az ActivPanelt
- Fedje be az ActivPanel összes bemeneti és kimeneti csatlakozóját
- Fedje le az összes szellőzőnyílást, de ne feledkezzen meg ezek eltávolításáról az első használatbavételt megelőzően
- **Ne használjon ammónia alapú tisztítószeret**
- **Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül az ActivPanelre**
- **Ne maradjon nedvesség az ActivPanel felületein**
- Minden esetben 100% pamut (mikroszálas) kendőt használjon

Kérjük, győződjön meg arról, hogy azok a személyek, akik az ActivPanel és ActivBoard interaktív táblák, valamint a tantermek takarításával meg lettek bízva, tisztában vannak a tisztítási eljárásokkal.



AVSYS Rendszerintegráció Kft.

1149 Budapest, Egressy út 63.

Tel.: +36 1 296-0641

www.avsys.hu

info@avsys.hu